

کد های خطای پکیج بوتان مدل: ROMA

مفهوم خطا	کد خطا
وضعیت خاموش	off
وجود اشکال در روشن شدن مشعل	A01
فعال شدن کلید حرارتی	A02
پرشر دود - ترموستات دود	A03
افت فشار آب مدار گرمایش	A04
اشکال در NTC مصرفی	A06
اشکال در NTC شوفاژ	A07
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده - انفجاری روشن شدن	A11
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر گرمایش	ADJ
فعال بودن حالت تامین سریع آب گرم	P
در خواست جهت تامین گرمایش سریع	P چشمک زن