

## کدهای خطای پکیج بوتان مدل: بنسر پرو BENESSERE PRO

مفهوم خطا	کد خطا
قطع بودن گاز یا عدم تشکیل شعله، خرابی حسگر	<b>10</b>
انفجاری روشن شدن	<b>11</b>
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد 105 ° C)	<b>20</b>
خرابی یا قطع حسگر روی مشعل	<b>21</b>
فعال شدن ترموستات دود	<b>22</b>
خرابی فن و کلید ایمنی بعد از ۱ دقیقه	<b>30</b>
خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از ۱ دقیقه	<b>31</b>
پایین بودن فشار آب بیش از ۱ دقیقه	<b>40</b>
پایین بودن فشار آب کمتر از ۱ دقیقه	<b>41</b>
خرابی ترنسدیوسر فشار آب	<b>42</b>
خرابی برد کنترل	<b>51,59</b>
اشکال در NTC مصرفی	<b>60</b>
اشکال در NTC گرمایش	<b>71</b>
خرابی NTC گرمایش از کف در صورت موجود	<b>77</b>

نکته:

با افت فشار آب مدار گرمایش به کمتر از ۰/۵ به مدت یک دقیقه کد ۴۱ و پس از آن کد ۴۰ ظاهر می گردد.  
کدهای ۹۰ تا ۹۵ هرکدام مربوط به خرابی یکی از مدارهای برد کنترل است که در هر صورت برد تعویض می شود.