

## کد های خطای پکیج بوتان مدل: کالدا ونزیا CALDA VENEZIA

### تغییر رنگ تنها LED موجود روی پانل با فرکانس های مختلف چشمک زنی

رنگ LED	نوع چشمک زدن	مفهوم خطا
سبز	روشن ثابت	دستگاه در شرایط عادی عملکرد و مشعل روشن است
	یک ثانیه روشن	کلید انتخاب وضعیت در حالت تابستانه است و درخواستی برای آب گرم مصرفی نیست
	نیم ثانیه خاموش	کلید انتخاب وضعیت در حالت وسط (خاموش موقت) قرار دارد
	نیم ثانیه روشن	دستگاه در وضعیت گرمایش به دمای مورد نظر رسیده و در انتظار روشن شدن مجدد مشعل است
	نیم ثانیه خاموش	در صورت افت فشار مدار گرمایش به کمتر از نیم بار تا مدت ۱۰ دقیقه و سپس قرمز ثابت در صورت اشکال در تخلیه دود یا پرشر سوئیچ دود تا مدت ۱۰ دقیقه و سپس قرمز ثابت پتانسیومتر گرمایش در محدوده خود تنظیم (سارا) قرار دارد.
زرد	چشمک زن سریع	وجود اشکال در NTC مصرفی
	روشن ثابت	دستگاه در وضعیت حداکثر توان CHIMNEY SWEEP
قرمز	چشمک زن	فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد 105 ° C)
	نیم ثانیه روشن	فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد 105 ° C)
	نیم ثانیه خاموش	بلوکه شدن دستگاه به دلایل زیر:
	روشن ثابت	عدم تشکیل یا تشخیص شعله
		اشکال در NTC شوفاژ
		اشکال در سیستم تخلیه دود پس از ۱۰ دقیقه
		افت فشار مدار گرمایش به کمتر از ۰/۵ بار پس از ۱۰ دقیقه و برد کنترل