

کدهای خطای پکیج ایستاسی مدل: NEWSTAR & MEHR

مفهوم خطا	کد خطا
افت فشار آب مدار گرمایش	E1
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	E2
اشکال در NTC گرمایشی	E3
اشکال در NTC مصرفی	E4
انسداد دودکش - خطای پرشر سوئیچ دود	E6
افزایش بیش از دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)	E7
عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش	E8
محل جامپر S4 را تغییر دهید.	E9
دیپ سویچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جابه جا شده است.	EE

توجه: در صورت مشاهده فشار مدار گرمایش بر حسب **MPA** بر روی صفحه نمایش و تغییر آن به **BAR** ، جامپر روی صفحه نمایش را خارج کنید.